

## 各部の名称と機能説明




### ランバーサポート

上下に移動することができます。  
腰への負担を軽減し、  
サポートしてくれます。


### ヘッドレスト

ボタンを引きながら、上下に高さを調節することができます。  
また、前後の角度の調整もできます。



### 背もたれ

座面裏のレバー操作で、  
背もたれの角度調整ができます。



### アームレスト

肘掛の前後、左右の位置の調整ができます。  
また、外側のボタンを押すことで、アームレストの高さを調整することができます。

### 背もたれ調節レバー

### 座面調節レバー

前側：前後スライドレバー  
後側：昇降レバー

### ガスシリンダー

### 脚部

### キャスター

### 座面

座面裏のレバー操作で、座面の前後スライドや高さの調整ができます。

#### ●座の前後スライド調節

前後スライドレバーを持ち上げ、前または後にスライドさせます。

#### ●座の高さ調節

座ったまま昇降レバーを持ち上げると座は下がり、  
腰を浮かせて昇降レバーを持ち上げると座が上がります。

# コジマシステムチェア KSC-1000

取扱説明書・組立説明書

 小島工業

# 安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですので、必ずお守りください。

## ●警告（取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。）

- この商品は一般家庭用のイスです。座る用途以外には使用しないで下さい。
- 強い衝撃を与えたり、分解や改造をしないでください。特にガスシリンダーには高圧ガスが封入されており、お客様での分解、修理は大変危険です。
- 座の上下調節は必ず座った状態で行ってください。空席の状態では調節されず、座面が急上昇して衝撃によりケガをすることがあります。
- 運搬車・台車代わりに使用しないでください。転倒しケガをすることがあります。
- 可動部の隙間に手を入れないでください。手をはさんでケガをすることがあります。
- ネジがゆるんだままで使用しないでください。本体が壊れてケガをすることがあります。すぐにネジを締め直してください。安全にお使いいただく為、ネジは定期的に締め直してください。
- 張り地やクッションが破れた状態での使用はしないでください。内部の部品が露出しケガをするおそれがあります。
- 座面の先端に座ったり、逆向きに座らないでください。安定性が悪く、転倒してケガをすることがあります。
- ストープなどの火のそばに近づけて使用しないでください。布地などへの引火による火災やガスシリンダーの爆発が起こることがあります。
- 背もたれなど、座面以外の部分に座らないでください。安定性が悪く、転倒しケガをすることがあります。
- 幼児や子供に使わせしないでください。手をはさんで、転倒しケガをすることがあります。
- 足が床につかない状態で座らないでください。
- 座面の上で立ったり、踏み台として使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。
- 同時に複数人で使用したり、背もたれに重量物を掛けたりしないでください。本体が転倒し破損やケガをすることがあります。

## ●注意（取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。）

- 床面が、畳や木質のフローリングや塩化ビニール樹脂等の傷つきやすい床面では、床面にキャスターによるキズがつく場合がありますのでご注意ください。必ず床にカーペット等の保護材を敷くなどして床材を保護してください。床面に関する保護はお客様の管理責任となります。傷の付きやすい床面では、本製品を使用しないでください。
- 本製品を移動するときは、持ち上げて運んでください。引きずると、床面を傷めたりするおそれがあります。
- 屋外で使用しないでください。
- 昇降レバーは押し下げないでください。折れたり故障の原因となります。
- ガスシリンダー内には、高圧ガスを封入していますので火中に投げたり、異常な衝撃を与えたり、分解・切断・押しつぶすなどしないでください。
- 製品に高温のモノをあてたり置かないでください。熱により表面が変形するおそれがあります。
- 水にぬれたままで放置しないでください。サビや故障の原因となります。

# 末永くご利用いただくためのご注意

## ●点検・お手入れについて

### <樹脂部/金属部のお手入れ>

- 日常のお手入れは、軟らかい乾いた布で、軽く拭いてください。
- 汚れを拭き取るときにシンナーやベンジン、磨き粉などは使用しないでください。
- 汚れた場合は、中性洗剤をぬるま湯で2~3%程度に薄め、軟らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取ってください。その後、水につけた布をよく絞って、洗剤液を拭き取り、最後に乾いた布で軽く拭いてください。

### <布部のお手入れ>

- 日常のお手入れは、ブラシや掃除機などで縫い目や隙間のゴミを取り除いてください。
  - 汚れた場合は、中性洗剤をぬるま湯で2~3%程度に薄め、軟らかい布を浸し、よく絞ってから布部の表面をたたくように拭き取ってください。その後、水拭きをして洗剤液を取り除き、自然乾燥させてください。
- ※水にぬれたまま放置したり、化学雑巾を使うと変色することがあります。ご注意ください。














## ●家庭用品品質表示

- 寸法  
外形寸法：幅700X奥行700X高さ1220-1340mm  
座面の高さ：500-620mm
- 張り材：ポリエステル100%
- クッション材：ウレタンフォーム
- 取扱い上の注意：  
直射日光又は、熱を避けてください。  
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

表示者： 小島工芸株式会社  
03-3674-2251  
MADE IN TAIWAN


この度は、当社の商品をお買い上げ頂き誠に有難うございます。組み立て頂く前に必ず部品を確認してください。事故防止等の安全のために必ず「組立説明書」に従い作業を行ってください。また商品を未永くご愛用頂き、この「組立説明書」は大切に保管してください。

## ●部品一覧表


①キャスター	②脚部	③ガスシリンダー	④メタルプレート	⑤アームレスト	
 (X5)	 (X1)	 (X1)	 (X1)	 右 (X1)	 左 (X1)
⑥座	⑦背もたれ	⑧ヘッドレスト	⑨ネジ(短)	⑩ボルト・ワッシャー	
 (X1)	 (X1)	 (X1)	 (X10)	 (X3セット)	
			 (X2)	 (X1)	

## ●組立方法


**1.** ⑥座面をひっくりかえし、④メタルプレートを⑨ネジ(短)で4箇所しっかりと締め、確実に固定します。




**2.** ⑤アームレストを⑥座の裏に図のように⑨ネジ(短)で6箇所しっかりと締め、確実に固定します。



**3.** ⑥座面裏に④メタルプレートが確実に固定できていることを確認し、図のように⑦背もたれを④メタルプレートの取り付け位置にあわせ、⑩ボルトにワッシャーを通し⑫六角レンチでしっかりと締め、固定してください。




**4.** ②脚部に、①キャスターを差込みます。





**5.** ③ガスシリンダーを差込みます。

**6.** 座と背もたれが組みあがったものを、②脚部上の③ガスシリンダーにしっかりと差込みます。



**7.** ⑦背もたれに、⑧ヘッドレストを図のように⑩ネジ(長)でしっかりと固定します。





完成図